## EA514AY - 41

## (テールパイプエキスパンダー)

\* 調整ナットを回すことでコーンが広がりパイプなどを回しとりやす〈します。  $(5/8)^{\circ}$  のレンチ等でご使用下さい。)



## (使用例)



調整ナットはレンチ(5/8")などを使用して まわして〈ださい。