

EA580MB-3A(ワイヤーストリッパー)取扱説明書

この度は当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 特徴 ◆

- ・被覆の厚みに合わせて厚み調整ができます。
- ・被覆の硬さに合わせてグリップ圧を調整できます。
- ・ワイヤーカッター付

◆ 能力 ◆

- ・ストリッパー(断面積)・・・0.08～6.0mm²
- ・ストリッパー(長さ)・・・20mm(15mm以上必要な場合はストッパーを外してください。)
- ・カッター・・・最大 6.0mm²(より線)



◆ 使用方法 ◆

<ストリッパー>

ストッパーを動かし、剥がす長さを調整します。
ワイヤーを正面からストッパーに当たるまで入れ、
ハンドルを握ると刃が被覆を剥ぎ取ります。
(図①参照)



<カッター>

ワイヤーカッターの位置にワイヤーを入れ、
ハンドルを握ると切断されます。
(図②参照)



<厚み調整>

被覆の厚みに応じて調整して下さい。
厚み調整レバーを前方に倒すほど、厚い被覆が剥がせます。

<グリップ圧調整>

被覆の硬さに応じて調整して下さい。
グリップ圧調整レバーを前方に倒すほど、グリップ圧が上がります。



使用上の注意

- ・電気が流れているワイヤーには決して使用しないで下さい。
- ・作業中、刃先には十分気を付けて下さい。指を挟む恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管して下さい。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL／(06)6532-6226 FAX／(06)6541-0929