

EA467A-11、-12 ガス栓用キャップ

品番	用途	キャップ穴径
EA467A-11	都市ガス用	14mm
EA467A-12	LPガス用	16mm

特長

- ガス栓を使用しない場合のキャップです。
- LPガス用です。
- 呼び9.5用のガス栓に使用できます。

取付方法

- 本体のリングをガス栓のコックに引っ掛けます。



使用方法

- ① ガス栓が閉まっていることを確認します。
- ② キャップをしっかりとめ込みます。

- ふだんお使いにならないガス栓には必ずキャップをしてください。
- 都市ガスには使用しないでください。

⚠ 警告

- ガス臭いと感じた時は、使用を中止し、ガス栓を閉じ、窓を開けて換気をし、ガス事業者に連絡してください。
- 悪影響を与える湯や薬品などが、かかる恐れのある場所で使用しないでください。
- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。

⚠ 注意

- 必ずガス栓を閉じてから取り付けてください。
- 呼び9.5用以外のガス栓には使用しないでください。
- 高温(50℃以上)になる場所では使用しないでください。
- ひび割れなどが見つかれば、新しいものに取り替えてください。

品名：ガス用キャップセット(LPガス用)

材質：エチレンプロピレンゴム (EPDM)

セット構成：ガス用キャップ (LPガス用) (2コ)