

# EA725AL-5 デジタルキャリパー取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

## 【仕様】

- 測定範囲…4～40mm
- 最小目盛…0.01mm
- 精度…±0.05mm
- 使用环境温度…0～40°C
- 電源…SR44×1個(モニター用電池付属)
- ゼロリセット機能付
- 保管温度…-10～60°C
- 測定ゲージ(φ4mm)付属

## ⚠️ 注意

- 本機表面は清潔・綺麗にして下さい。液体がかからない様にして下さい。
- 本機へ彫刻、刻印等、引っかいたりしないで下さい。
- 衝撃を与えないで下さい。また、水、油、粉塵等の無い、安全な場所で使用下さい。
- 炎天下で本機を操作しないで下さい。高温下で本機を保管しないで下さい。
- 本機表面は、綿布等で拭いて下さい。  
決してアセトンやアルコールで本機を拭かないで下さい。
- データ出力を行わない時は、インターフェイス出力ポートの蓋を閉じておいて下さい。  
また、出力ポートへは金属を接触させないで下さい。本機故障の原因となります。
- 長期間本機を使用しない時は、電池を外して下さい。
- メトリックモード(mm)でご使用下さい。

## 【各部の名称】

3点式デジタルキャリパー



- 1.計測面
- 2.in/mm切替スイッチ
- 3.固定ネジ
- 4.出力コネクタ(インターフェイス)
- 5.竿

- 6.電池蓋
- 7.セットスイッチ
- 8.ON/OFFスイッチ
- 9.液晶表示
- 10.(+)セットスイッチ
- 11.(-)セットスイッチ

## 【ご使用前に】

- ・初期使用時は、柔らかい布等を使用し、本機に付着しているオイルを拭き取って下さい。  
(長期保存時等は時計用オイルをご使用下さい)

## 【電池の交換方法】

1. 電池蓋を下へスライドさせ外します。
2. 電池の+極側を上面にし、本体へセットします。
3. 電池蓋を元に戻します。



下へスライド



電池をセット

## 【操作方法】

### (設定)

電池をセッティング後、下記手順に従ってセットして下さい。

1. 『セットスイッチ』と『+』、もしくは、『セットスイッチ』と『-』を同時に押します。  
液晶表示部に『SET』と表示されます。
2. 『+』を押すと、目盛が増えます(押し続けると段階的に目盛は増えます)  
同じ様に、『-』を押すと、目盛は減ります(押し続けると段階的に目盛は減ります)
3. 測定ゲージの直径と同じ数値になるまで、上記(2)の操作を行って下さい。  
例) 4.00に設定する場合(付属測定ゲージの基準値)
4. 再度、『セットスイッチ』を押します。数値4.00はセットされ、保存されます。  
どのポジションにおいても、『セットスイッチ』押すと、4.00が液晶に表示されます。

注意:電池交換を行うと、セットした数値は失われます。  
再度、上記設定操作を行って下さい。

### (測定)

1. ジョーを開いてピンゲージ(測定ゲージ)を挟み、『セットスイッチ』を押します。  
設定値が液晶に表示されます。




2. ジョーを開いて『3点式被測定物』を挟みます。  
被測定物の外径が容易に読み取る事ができます。



## 【トラブルシューティング】

状態	考えられる要因	処置
5桁が同時に素早く表示される	電池残量不足	電池を交換して下さい
ディスプレイが作動しない (電池を交換しても)	電圧不足による 回路障害	電池を取り外し、 30秒後に再度電池を セットして下さい
液晶表示が無い	電圧不足 (1.1V以下)	電池を交換して下さい



改造はしないでください。  
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。  
・ご使用者が怪我をする場合があります。  
・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929