

EA776BD - 1

(導伝率計)

- 測定範囲...0 ~ 10.00mS/cm
- 精度... ± 2%フルスケール
- 温度補償...5 ~ 50
- 校正...5000 μ Sで1点自動校正
- 電源...LR44 × 2個(オートオフ機能付)
- サイズ...86 × 94 × 33mm(本体)、240mm(EC電極)
- 重量...約150g

○ 操作手順

1. ON/OFFスイッチを押して、電源を入れます。
2. 本器の電極部分を測定する濁液に入れます。
(少なくとも5 cm以上)
3. 表示が安定するまで待ち、読み取ります。
4. 測定終了後は電極を良く洗浄してください。

○ 校正

1. 電源を入れてから、ON/OFFスイッチを3秒ほど押し続けます。
2. 『5.00』の表示が点滅しますので、**標準液 (別売)**に浸けます。
(HI039)
(標準液ははじめから付属していないため)
3. 読み取りが安定すると表示が止まりますので、校正終了です。(校正は少なくとも月に1度は行ってください。)

○ 電極の接続と交換

本器は水分や湿気の影響を避けるために、DINコネクター部は保護ラバーで覆われています。電極交換のために電極を外す場合には、右図の用意下方へずらして行います。

○ 電池の交換

電池の交換は裏蓋のネジを外して、電池の極に注意して交換します。
電池が消耗してくると表示部に『Eb』が表れます。

○ 注意事項

1. ご購入後初めて使用される場合には、校正をしてください。
2. 本器は精密機器ですから、取扱い・保管場所には充分注意してください。

