

## 施工時のお願い

※出荷時にはダンパーの羽根が閉じた状態になっておりますので、必ずダンパーをセットした状態にしてから施行して下さい。

### ～セット方法～

図1のダンパーを下に押し込みます。その時、下にある温度感知メタルに引っかかりダンパーが図2の様な解放状態になればセット完了です。

