

EA942CG-81~-86

(油性 速乾錆止め)

※ 本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをしてください。

		容量	標準塗り面積(1回塗り)			容量	標準塗り面積(1回塗り)
CG-81	赤錆色	1/5L	2.2~2.9m ²	CG-85	赤錆色	0.7L	7~10m ²
CG-82	鼠色			CG-86	鼠色		

- 鉄部や鉄製品の下塗りに用いて、長期間の錆の発生を防ぎます。
- 塗りやすい、JIS K 5621合格品
- 速乾タイプ
- 強力錆止め剤配合
- 無鉛塗料
- つや消し1回塗り
- 種類 合成樹脂塗料
- 成分 合成樹脂塗料(長油性アルキド樹脂)、有機溶剤、顔料
- 有害な鉛系錆止め剤は一切使用していません。
- 用途 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等あらゆる鉄部・鉄製品の錆止め
- 乾燥時間 夏期 3~5時間
冬期 10~15時間

塗り方

①下地処理



- はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に取り除きます。サビは、特に念入りに落とします。
- 塗る面のゴミや汚れ・カビを取り、十分に乾かします。
- 塗る面の汚れや油分はペイントうすめ液で拭いてよくおとします。

②マスキング



- 塗料がついては困る箇所は、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。

③よくかきまぜる



- 塗料は、棒などで容器の底までよくかきまぜて均一にします。(フタをあげる前に、缶をさかざかにして十分振り動かせば、よくまざります)
- 塗料の粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

④塗装 1



- 未塗装の鉄に塗装する場合は、全面に塗装します。
- サビを落した部分は、やや広めに塗装します。
- ハケは、毛がしっかりした油性用ハケが適しています。
- あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、下地への影響などを確かめてから塗装します。

⑤塗装 2



- コーナーや塗りにくいところは、先士卒じかいバケやミニコテバケで塗っておきます。
- 広いところは、ローラーバケ・コテバケ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。
- 1日(冬期は2日)以上乾燥させてから上塗り塗料を塗ります。

⑥あとしまつ



- 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液で洗って下さい。ハケについている塗料を新聞紙などでしごき取ってから洗えば、うすめ液は少量ですみます。
- 残った塗料は、固くフタをして保管します。
- マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。