

[簡易型] コンクリート補修剤 EA934KB-52



- 施工量… 幅5mm 深10mmで約2.5m
- 硬化時間…約6時間
- カラー…グレー
- 内容量…200g
- ちよっとしたコンクリート部の接着復元に最適。水の量を量る必要も練る容器も不要で簡単補修。

成 分
専用練り液…アクリル系エマルジョン樹脂・水 セメント粉体…粉末樹脂モルタル

- セット内容**
- ・セメント粉体(樹脂モルタル)
 - ・専用 練り液(65g)
 - ・ヘラ
 - ・ゴム手袋×2
 - ・専用 練り袋

- 注 意 事 項**
- この商品は、『使い切り』タイプです。残った材料は、廃棄して下さい。
 - 一度固まりかけた材料に再度、水を加えても性能は発揮されません。
 - この商品は、『アルカリ性』が強く手を荒す事がありますので、必ず付属の＜ゴム手袋＞を着用して下さい。
 - 誤って口に入ったり、目に入ったりした時は、水でよく洗い流した後、すみやかに専門医にご相談下さい。
 - 本品が付いては困る箇所には、マスキングテープ等で保護して下さい。
 - 深いヒビ割れへの施工は、付属の＜ヘラ＞を使用し、中まで押し込んで仕上げて下さい。

- 禁 止 事 項**
- 本品は、食品ではありません。食べないで下さい。
 - 本来の目的以外での使用はしないで下さい。
 - 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
 - 気温が5℃以下になる恐れがある場合は使用しないで下さい。

施工例

この施工例では、U字溝のフレ・欠損の復元を行っておりますが…あらゆるコンクリート等のつ・け・がの復元に使用できます。

- ① 補修箇所です。(U字溝のフレ・欠損)
- ② 施工面を充分に湿らせます。**必ず必要な作業です。**
- ③ 取れた部分と、欠損した部分を同時に補修します。
- ④ 付属の＜ヘラ＞を使い成形していきます。
- ⑤ 完成です。

- 使用する前に**
- 補修箇所の下地面(施工面)の汚れ(油分・ホコリなど)を取り除いて下さい。
 - 施工面を充分に湿らせて下さい。
※この作業を怠るときはちゃんと固まらない場合があります。
- 使用方法**
- 01 ＜専用練り袋＞を取り出しませす。
 - 02 最初に＜専用練り液＞を入れます。
 - 03 次に＜セメント粉体＞を入れます。
 - 04 よく混ぜ合わせて中身がペースト状になるまでよく混ぜ合わせます。(約30秒～1分)
 - 05 施工箇所に含むせし隙間をしっかりと押し出し、中身を押し出して下さい。中身がカッタした際、中の残ったセメントの塊つたでカッとして下さい。
 - 06 付属の＜ヘラ＞で表面を整えたり、きれいに仕上げて下さい。
- 硬化時間 約6時間**
※施工条件(気温・湿度)によって異なります。