



# KWS-8

**NEW**

# ISOホイールセッター

## EA519CX

### テーパ形状

▶ホイールの装着が楽なテーパ形状



実寸大

収納

### 取外しハンドル

- ▶取外し用ハンドル装備
- ▶使用時は邪魔にならない収納式

全長 135mm  
 直径 25.5mm  
 質量 265g

### 対角2本1組で使用

## 簡単センタリング

挿入するだけの簡単装着  
対角に2本使用することで、センタリングが可能

## ハズボルトの保護にも

ボルト穴との接触からネジ山を保護  
テーパ形状で装着作業もスムーズ

## 取外し工具不要

取外しハンドルにより工具不要でスピーディーな作業

## 全てのホイールに対応

新ISO方式の全ホイールに対応 ※裏面参照



センターガイドを上下対角に2本挿入します



ホイールを装着し、2~3箇所ナットを締め付けます



取外しハンドルを持って抜き取り、残りのナットを締めます



## ISO方式ホイールのセンター出しに お困りではありませんか？

球面座のナットでセンター出しするJIS方式とは異なり、ISO方式のホイールはセンターがズレた状態で締め付けられる可能性があります。

# KWS-8

## ISOホイールセッターの使い方

(ISO方式専用)




### 【特徴】


● 本製品はISOホイールにご使用ください。

- 簡単センタリング・・・挿入するだけでタイヤホイールのセンタリングが簡単にできます。
- ハブボルトの保護・・・ボルト穴との接触からネジ山を保護します。
- 取外し工具不要・・・内蔵の取外しハンドルの使用でスピーディに抜き取れます。


- 1** ハブボルトにホイールセッターを上下対角に2本挿入します。



- 2** ①ホイールを挿入します。  
ホイールセッターをガイドにすると簡単です。




- ②2～3箇所のナットを仮締めします。




- 3** ホイールセッターを抜きます。



抜きにくい場合は、取外しハンドルを使用します。軽く左右に回しながら引くと簡単です。



取外しハンドルの出し方



取外しハンドルから手を離すとバネ力で収納されます。  
指を挟まないように注意してください。

- 4** 残りのナットを取付け、規定トルクで対角に締付けます。



### 【注意】

- JIS規格は対応していません。
- 欧州車などアルミホイールの一部にはスリーブナット方式のものがあり、これらにはご使用いただけません。

 株式会社 空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3-6-15  
TEL.072-953-0601(代) FAX.072-953-0605  
<http://www.kuken.co.jp>

札幌営業所 〒065-0017  
仙台営業所 〒983-0034  
北関東営業所 〒323-0822  
東京営業所 〒141-0032  
名古屋営業所 〒461-0001  
名古屋出張所 〒448-0003  
大阪営業所 〒583-0871  
広島営業所 〒731-0137  
福岡営業所 〒816-0057

札幌市東区北17条東20-4-18  
仙台市宮城野区扇町7-8-7  
栃木県小山市駅南町6-20-2  
東京都品川区大崎3-1-5-203  
名古屋市東区泉1-9-6コーポシタ1F  
愛知県刈谷市一ツ木町3-13-2  
大阪府羽曳野市野々上3-6-15  
広島市安佐南区山本1-6-32  
福岡市博多区西月隈1-14-43

TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778  
TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343  
TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080  
TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645  
TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305  
TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206  
TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605  
TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465  
TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350