


EA604FK

(リア・ディスクブレーキキャリパーツール)

- ブレーキパッドの交換時やオーバーホールの際に、ブレーキキャリパーにピストンを押戻すためのツールです。
- 本体全長 150mm
- アダプター
- 工具鋼製
- 樹脂ケース付

1 A	φ 38	ホンダ、マツダ、三菱、GM用
1 B	φ 38	フォード、トヨタ用
2 A	φ 41	日産、スバル用
2 B	φ 41	マツダ用
3	φ 48	GM用
4	φ 54	GM用
5	φ 64	GM用

(アダプター 1 A、1 B 及び 2 A、2 B は両面でご使用ください。)




古いブレーキパッドを除去します。

アダプターを選び、本体に取り付けます。

本体をキャリパーに入れ、1"六角ナット部を反時計方向に回します。

バックプレートがキャリパーを押さえ、アダプターはピストンに対して向くようにしてください。

9/16"のスパナやラチェットレンチなどを使用してピストンの底部が入るまで押してください。



- 多くのピストンは、他が反時計周りしたら時計回ります。サービスマニュアルを参考にしてください。