

EA580WB(カッター付きワイヤーストリッパー)取扱説明書

(ドイツ)

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。



使用上の注意

- ・作業中に必ずワイヤーに電気が流れていない事を確認してください。
- ・作業中、刃先には充分気を付けてください。指を挟む恐れがあります。
- ・必ず子供の手の届かない所に保管してください。

仕様

- ・適合ケーブル径...0.5 ~ 6.0mm²
- ・最大切断ケーブル径...6.0mm²



・全長...約158mm

使用方法

ストリッパー



ワイヤーを図のようにストリッパーの口の先に入れます。(口の横に8~20のメモリが切っており、同じ寸法に剥がす時に利用してください。)

ハンドルを前に押すと完了です。




カッター

ワイヤーをサイドカッターに入れます。
ハンドルを強く握ると切断完了です。



刃の交換方法

くぼみ部分に先端が細い形状のもの(例えば精密ドライバー等)を押し込みます。
押し込んでいくと刃が外れます。



くぼみ部分

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929