


EA469BP-32
(クランク用アダプター)



W28山18



クランク用アダプター

● $\frac{3}{4}$ ネジのナットつきクランクに
合わないTOTO製品にお使いく
ださい。クランクと混合栓の中
間に接続します。