


EA640TG(ユニバーサルノイドライト)取扱説明書

(アメリカ製)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・燃料噴射器のコネクターに接続して、クランクを回転させ、ライトが点滅すると正常です。点灯または、点滅しない時は配線が悪いか、制御機器が壊れている可能性があります。
- ・プローブがスイベルになっていますので、全てのコネクターに合います。(図1)
- ・吸盤付で、車のボディに取付けると運転席より一人でチェックできます。
- ・コード長 1m ・プローブアダプター 2個付 ・サイズ 95 X φ50.5 mm



(図 1)

◆ 使用方法

1. 燃料噴射器のコネクターをはずします。
2. EA640TGのプローブを燃料噴射器に接続します。
3. クランクを回してください。
4. ライトが点滅すると正常です。(図 2)
点灯または、点滅しない時は配線が悪いか、
制御機器が壊れている可能性があります。
5. 使用しない時は、プローブを保護するため
本体の上部にはめ込んでください。(図 3)



(図 2)



(図 3)

プローブアダプターを取付ける時はプローブにねじ込んでください。
プローブアダプターは本体の中に収納できます。バルブのところを
反時計方向に回すと、本体が開きます。



株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

東京／TEL (03)3450-4003