



EA212取扱説明書

＊1台でフレアー、スエイジングができます。


＊セット内容

本体…1台



使用方法

● フレアーの場合の使用手順



株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3丁目8番14号
TEL(06)6532-6226 FAX(06)6541-0929
東京／〒140-0002 東京都品川区東品川1丁目12番1号
TEL(03)-3450-4003