

EA762EB-33
(デスクカッター)

- サイズ 264X534X68mm
- 重量 1.4kg
- 裁断幅 462mm(A3対応)
- 裁断枚数 10枚
- 回転刃式

ディスクカッターセット内容

このセットには以下の商品が入っています。
はじめにご確認下さい。

● ディスクカッター 本体


● カッターマット

* 本体に取り付けてあります。

● クラフトブレード：直線刃 (B-01 ストレート)

* 本体に取り付けてあります。

● クラフトブレード：波刃 (B-04 ショートウェーブ)



(参考 EA品番予定なし)

【ディスクカッターの交換部品・オプション】

カッターマット	DC-212	M-210 5本入 DC-100/200/210/212用カッターマット
	DC-215	M-215 5本入 DC-215用カッターマット
	DC-218	M-218 5本入 DC-218用カッターマット
クラフトブレード	直線刃 : B-01 ストレート (1枚入/ケース付)	
	ミシン目刃 : B-02 パフォレーティング (1枚入/ケース付)	
	波刃 : B-03~10 (1枚入/ケース付)	
	底押し刃 : B-11 スコーリング (1枚入/ケース付)	

Craft Blade [クラフトブレード ラインナップ]


全11種類。詳しくは本体裏面を御覧下さい。

B-01	ストレート (直線刃)	
B-02	パフォレーティング (ミシン目)	
B-03	ディククル	
B-04	ショートウェーブ	
B-05	ピンキング	
B-06	スカロップ	
B-07	スクイグル	
B-08	ヴィクトリアン	
B-09	コロニアル	
B-10	ウェーブ	
B-11	スコーリング (底押し刃)	

[裁断方法]


1. スライダーを手前に引き、紙をセットします。
2. 下図の様に、紙全体を手のひらで押さえて下さい。
3. スライダーを下に押しながら、スライドして下さい。

! カッターマットは必ずつけてご使用ください。
(刃の破損や故障の原因となります。)



[カッターマットの交換]


1. カッターマットの端を持ち上げてはずします。
2. カッターマットは左右入替で2ヶ所、両面で4ヶ所ご使用できます。
(ミゾが深くなり切りにくくなったら交換してください。)



[クラフトブレイドの交換]

1. ネジをはずし、ホルダーを取り出してクラフトブレイドを交換します。
2. クラフトブレイドを交換する時、側面の刻印がホルダー側にくるようにクラフトブレイドの向きに気をつけて取り付けて下さい。

! 直接刃先に触れないでください。
(けがをする原因となります。)



[その他の機能]

1. 直線刃は紙以外の裁断もできます。下記の表を目安にご使用ください。
(柔らかい素材の裁断はPPC用紙などを下に敷いてください。)

ボール紙	軟質ビニール	硬質ビニール	PPフィルム
1mmまで	0.8mmまで	0.4mmまで	0.4mmまで

! 金属フィルムやガラス繊維入フィルム等の裁断はしないでください。
(刃の破損や故障の原因となります。)

! 波刃は、紙以外の裁断はしないでください。

2. 付属の波刃を使用すると、波形に裁断できます。カードを作る時などに適しています。波刃の裁断は3枚(PPC用紙64g/m²)までです。
(往復スライドはしないで下さい。)
3. オプションのミシン目刃を使用すれば、ミシン目を付けられます。
ミシン目刃の裁断は3枚(PPC用紙64g/m²)までです。
(往復スライドはしないで下さい。)