

EA899HB - 6

(店舗用掃除機)

経済的な布製フィルター
1.5mコードで広範囲をお掃除。

電源 100V 50 / 60Hz

消費電力 1000W

吸込仕事率 360W

集塵容量 7L

運転音 58dB

ホース長さ 1.7m

コード長さ 15m

本体サイズ 340X330X397(H)mm

本体重量 6.6kg



付属品

つぶれんホース・床用吸口D321(グレー)・
ガイド付き伸縮延長管・起用吸口L32(グレー)・
すき間(サッシ)用吸口C41(グレー)・布製
フィルターSP-70(本体装着1枚)

(参考別売品)

替えフィルター...EA988H-

1

布製フィルター・SP-70



SP-15C以外のものをご使用になっ
た場合は、掃除機の性能、品質な
ど保証できませんのでご注意下
さい。

SP-70以外のものをご使用になっ
た場合は、掃除機の性能、品質
など保証できませんのでご注意
下さい。

ごみ捨てが簡単
なお店パック

くり返し使えて経済的、し
かも丈夫な布製フィルター



SP-15C (10枚入)



SP-70



ハイパワー
360w

消費電力1,000W

伸縮延長管

ロングコード
15m



延長管・ホースを
立てて収納でき
る
ホーススタンド

ハイパワーで
耐久性の高い
小型モーター

壁などを
傷つけにくい
全周バンパー

軽くしなやかな
つぶれんホース

軽くしなやかな「つぶれんホース」
は、あやまって踏んでしまっても、
元に戻ります。また、ホース両端の
2ヶ所が回転しますので、ホースがね
じれにくく、使いやすくなりました。



コードを
まとめておける
コードフック

サッと使えて、
サッとしまえる
部品収納台



各部のなまえと使いかた

延長管

①位置決めマークを合わせて差し込みます。

②使いやすい長さに調整し、締めつけリングを回して固定します。

吸引力調節リング

●穴を開くと吸引力が弱くなります。カーテン・薄い敷物などのお掃除や吸口が詰まっているときに使います。

クランプ

●ハンドルを持って上部を押しながらケースを外します。
●セット時はフックをフック受けに掛けてケースをタンクに押し付けます。

●持ち運び時にクランプを閉じたり、ぶつけたりしないように、タンクが落下してけがをすることがあります。

スイッチ

●モーターが回ります。
●モーターが止まります。
●使用するとき、[入]の方向を押します。
●電源プラグを差し込むときには、必ず[閉]の状態にしてください。

コードフック


●コードフックを立ててコードを掛けて置くことができます。

ホーススタンド

●ホース・延長管・吸口をセットした状態で収納するときに使います。
●延長管は締めつけリングを回して締めつけてセットします。

●すぐ簡易サッシ用吸口を差し込んでおけます。

●立てかけたままで持ち運びしないでください。ホースや延長管が外れた場合も同様です。



コード

●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
●けがややけど、乾燥化による感電、漏電火災の原因になります。
●お掃除中コードを高圧に引っ張ると故障の原因になります。

床用吸口

●床・たみのお掃除にブラシが出ます。
●床・たみのお掃除に「ジョウたん」のブラシが引っかかります。
●ジョウたんのお掃除に別の種類に合わせてレバーを切り替えてください。
●吸口が詰まっているときは、吸引力調節リングを用いるか、手もとを下げてお使いください。

●ひのきなどの柔らかい床の場合、強く押しつけて掃除しないでください。床に傷をつけることがあります。

ごみ捨てサイン

●すぐ簡易サッシ用吸口などをご使用のときは、吸口を外して確認してください。
●吸口が付いていると吸引風量が少なくなるため、ごみの量に関係なくごみ捨てサインが作動することがありますが、使用上支障はありません。
●軽かなごみなどが多い場合、お店パック(紙袋)・市販フィルターが引っかきいれられなくても、ごみ捨てサインが作動することがあります。
●軽こみやジョウたんのあごび毛などが多い場合、お店パック(紙袋)・市販フィルターが引っかきいれられなくても、ごみ捨てサインが作動しないことがあります。
●定期的にお店パック(紙袋)・市販フィルターを交換してください。

●ごみ捨てサインが作動したままお使いになると、モーターの過熱防止のため保護装置が働いて、本体の運転が自動的に停止することがあります。
(始動のしかた)
●保護装置が働いたときは、①電源プラグをコンセントから抜く。②新しいお店パック(紙袋)に交換する。または市販フィルターのごみを捨てる。③約1時間待って使用する。

付属品収納ビット

掃用吸口

●畳物、褥子、蓆などの種類にお使いください。

すぐ簡易サッシ用吸口

●すぐ簡易サッシ用吸口などのお掃除にお使いください。