

EA922BE-5
(万能ハウスクリーナー)

- 電化製品、レンジ、洗面台用合成洗剤
 - 成分 界面活性剤、油除去剤(ステアリン酸20%)、凍結防止剤
艶出し剤、抗菌剤、糊剤
 - 使用量のめやす 1m²あたり10g
 - 液性 中性
 - 正味量 50g
 - 家中の汚れがスッキリ落ちる多用途クリーナー
 - 研磨剤を含まないのびの良いクリーム状クリーナー
 - 手に優しい中性タイプ。除菌抗菌効果もあります。
 - 使用後は艶もでて、汚れもつきにくくなります。
- 用途 手垢、たばこの脂、油汚れ、水垢、黒ずみ、茶渋
くもり、油膜、落書き、のり残り、食べこぼしのシミ等
× 漆器、艶出し家具、白木、革製品には使用できません。

本パッケージは捨てずに保管し、ご使用前に必ずお読みください。

家中の汚れがスッキリ落ちる多用途クリーナー

- 研磨剤を含まない、のびが良いクリーム状クリーナーです。
- 手に優しい中性タイプで、除菌・抗菌効果もあります。
- 使用後はツヤが出て、汚れもつきにくくなります。

用 途

<p>手あか、たばこのヤニ、油汚れ</p> <p>電化製品(冷蔵庫、洗濯機など) 机 家具 柱 壁 スリッパまわり レンジまわり キッチン小物</p>	<p>水あか、黒ずみ</p> <p>洗面台 浴室 トイレ シンクまわり 車</p>	<p>茶シブ</p> <p>カップ</p>
<p>くもり、油膜</p> <p>鏡 ガラス製品 銅製品</p>	<p>落書き、のり残り</p> <p>机 家具 柱 壁</p>	<p>食べこぼしなどのシミ</p> <p>衣類(水洗いできる物) カーペット じゅうたん 食べこぼし 水あか</p>

※ 漆器、ツヤ消し家具、白木、皮革製品には使用できません。

使用方法

- 乾いた布やスポンジにクリーナーをつけ、汚れ部分をこすり、簡単に乾拭きをしてください。(食器類・調理器具に使用した際は、洗剤で洗い流してください。)
- シミ取りはクリーナーを塗り込んでよくもみ、乾いたぬれタオルでたたき取る、または部分洗いをしてください。
- ※ 布やスポンジは、対象物にキズがつかない物を使用してください。
- ※ 落ちにくい汚れには、同じ作業をくり返す、またはクリーナーを塗布して30分程おいてからこすると効果的です。

ご使用上の注意

- 表示されている用途以外には使用しないでください。
- 色落ちの心配のある物は、目立たない所で試してから使用してください。
- 汚れの種類や対象物の材質によって落ちにくい汚れがあります。
- 汚れ性の方は家事用手袋を使用してください。
- 本品は食べられません。万一、本品を数人飲み始めた場合には、応急処置として、すみやかに吐き出させてください。また、目に入った場合には、目をこすらずに、すぐに多量の水で洗浄してください。いずれの場合も、応急処置後はすぐに医師に相談してください。
- 使用後はキャップをしっかり閉め、直射日光が当たらない涼暗所に保管してください。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。

品名 電化製品、レンジ、洗面台用 合成洗剤
成分 界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピルヒソランキルエーテル25/60)
油除去剤(ステアリン酸20%)
凍結防止剤、つや出し剤、抗菌剤、糊剤
使用量の目安 1m²あたり10g(汚れにより使用量は異なります)
液性 中性
正味量 50g