


EA928AR-32

ダスターミット(マイクロファイバー)



●何度でも洗ってお使いいただけます。

- ・中性洗剤と暖かいお湯で洗ってください。
- ・自然乾燥かドライヤーの低い温度で乾かしてください。
- ・柔軟材や漂白剤は使用しないで下さい。
- ・色移りを避ける為にも他の物と分けて洗ってください。