

## EA840DA-2 入・切スイッチ取扱説明書

(アメリカ製)

- 1) ダッシュボードの下側の使い良い場所にネジ、ボルトなどでブラケットを取り付けてください。  
ブラケットの後ろのターミナルは決して他の金属に触れさせないでください。
- 2) ワイヤー線2本を穴に通し、車体の下側にそわしてウィンチまで配線してください。  
ブラケットの後ろよりワイヤーを外さなければならない場合があります。  
ワイヤーを車台のクランプやブラケットにつないでください。  
ワイヤーは排気のそばや熱い所、動く所のそばに取り付けしないでください。  
しっかりと緩まないように締めてください。ワイヤーがブラケットより前もって外されていたら、  
ワイヤーマークの“top”をターミナルの上に合わせてください。
- 3) ウィンチについているスイッチを車の運転席に取り付け、ウィンチに付いている取扱説明書に  
従って、ワイヤーをバッテリーまではわしてください。熱い所は避けてください。  
ウィンチの能力を活かす為に、スイッチワイヤーの長さはできるだけ短くしてください。
- 4) リモートキットのプラグをウィンチボディの差込み口にプラグを取り付けてください。  
プラグを出し入れする時に動かないようにする為、かたくなっていることがあります。  
“top”マークのワイヤーはウィンチの先の方です。
- 5) ウィンチを操作する為に、ポケットの中にスイッチを取り付け、指示どおりに回してください。  
ウィンチが正しく動作しているかは操者からは見えませんので、ケーブルが絡んでいたり、  
ウィンチに負荷がかかっていないかを見てもらう人が必要です。  
ウィンチが正常に動作していれば、ブラケットよりスイッチを外し、他の場所に保管してください。
- 6) ウィンチのポケットからプラグを取り外すことによって、簡単に保管することができます。  
プラグを取り外す時に、プラグを汚したり、傷つけたりしないように気を付けてください。

注意： 使用しない時は、ブラケットよりスイッチを取り外しておいてください。