EA153P－7、－8（オイラー）取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。製品を安全にご使用頂きますためにも、取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

各部名称）



使用例）



※ご注意

① エアーツールにオイラーを取り付ける時は、必ずスパナを使用してください。
（スパナ面にスパナを掛けてください。）
オイルタンク部を手で持ってエアーツールに締めこみますと、オイルタンクが緩み、オイル漏れの原因になります。

② 連続使用中にオイルの出が悪くなった時は、1秒でも一度手を止めていただき、再度作業してもらえれば,オイルの出方が戻ります。オイルの出が悪くなるのは、オイラー内が真空状態になってしまうためで、頻繁に起きる現象ではありません。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012　大阪市西区立売堀３丁目8番１４号
TEL (06)6532-6226　　FAX (06)6541-0929
東京／TEL (03)3450-4003