

EA776BY-1(クーラント試験紙)取扱説明書

(アメリカ)

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



○ 一般的クーラント(グリコール)のテスト方法


- ① 43℃以下のクーラント(冷却液)のサンプルにテストペーパーを約2秒間つけます。
- ② テストペーパーを引き上げ、一度だけサッと振り余分のクーラントを落します。
- ③ 40秒間待ちます。
- ④ 30秒以内に、テストペーパー上のパッドの色を読み取ります。
(ボトルのカラーチャートと比較してください。下記の数値の方を参考にします。)



グリコール判定	0%		32/250		3.0以下	↑ 不可 ↓ 良
	25%		10/255		3.2	
	33%		0/258		3.2以下の時は 注意が必要	
	40%		-13/262		6.6	
	50%		-34/265		10.1以上	
	60%		-60/270		アルカリ度	
	濃度		凝固点/沸点(℃)			

○ ロングライフクーラント(自動車用不凍液)のテスト方法

- ① 43℃以下のクーラント(不凍液)のサンプルにテストペーパーを約2秒間つけます。
- ② テストペーパーを引き上げ、一度だけサッと振り余分のクーラントを落します。
- ③ 20秒間待ちます。
- ④ 30秒以内に、テストペーパー上のパッドの色を読み取ります。
(ボトルのカラーチャートと比較してください。下記の数値の方を参考にします。)



自動車用 不凍液判定	0%		32/250		5.0以下	↑ 不可 ↑ 良 ↓ 要チェック
	25%		10/255		6.5	
	33%		0/258		7.5	
	40%		-13/262		9.0	
	50%		-34/265		10.0以上	
	60%		-60/270		pH濃度	
	濃度		凝固点/沸点(℃)			