

EA725EB-11、-12(デジタルマイクロメーター)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用に際しましては 取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

○ 注意

- ・機器に衝撃を与えたり落したり過度の力を加えないでください。
- ・機器を分解しないでください。
- ・先のとがったものでボタンを押さないでください。
- ・直射日光にさらさないでください。
- ・極端に熱い所、寒い所で保管しないでください。
- ・強磁場、高電圧の近くで機器を使用しないでください。
- ・柔らかい綿布で表面をきれいにしてください。溶剤は使用しないでください。
- ・使用前に本体をきれいにしてください。
- ・長期間使用しない時は電池を抜き取ってください。



○ LCD表示文字説明

“ABS” 絶対計測モード
“INC” 相対計測モード
“SET” オリジナルセット

“in” インチ単位 表示のないときはmm
☒ 電圧低下

○ 使用方法

1. ON/OFFキー 押す→電源on/off
2秒間押し続ける→絶対計測のオリジナルセット
電池をリセットすると自動的にデーターは元に戻る。
2. ABS/INCキー 押す→絶対計測 (ABS) と相対計測 (INC) のモードを選ぶ。
2秒間押し続ける→ミリ/インチで単位が切替わる。

○ 電源

LCD画面に電圧低下マークが出たら本体裏面の電池カバーを外しSR44の+を表にして電池ボックスに入れカバーに戻します。

約5分間使用せずに放置すると電源は自動的に切れます。ON/OFFキーを押すか、スピンドルを回すと再起動します。

使用しない時はON/OFFキーを押して電源を切ってください。

株式会社 エスコ

本社/〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929