

屈折計

EA776BY-21
EA776BY-22
EA776BY-23
EA776BY-24
EA776BY-25
EA776BY-26
EA776BY-27
EA776BY-28

◆仕様◆



品番	スケール	最小目盛	自動温度補正 (温度範囲)	外径寸法 (グリップ)	全長	質量
EA776BY-21	Brix0.0～32.0%	Brix0.2%	10～30℃	約φ30mm	約160mm	約110g
EA776BY-22	Brix28.0～62.0%	Brix0.2%	10～30℃	約φ30mm	約160mm	約110g
EA776BY-23	Brix0.0～18.0%	Brix0.1%	10～30℃	約φ30mm	約195mm	約125g
EA776BY-24	Brix0.0～10.0%	Brix0.1%	10～30℃	約φ30mm	約195mm	約125g
EA776BY-25	Brix58.0～92.0%	Brix0.5%	温度補正表使用	約φ26mm	約130mm	約90g
EA776BY-26	Brix45.0～82.0%	Brix0.5%	温度補正表使用	約φ26mm	約145mm	約90g
EA776BY-27	Brix0～50%	Brix1%	10～30℃	約φ30mm	約150mm	約105g
EA776BY-28	食塩濃度0.0～28.0%	食塩濃度0.2%	10～30℃	約φ30mm	約160mm	約110g

* 取扱説明書に温度補正表を使用するものは20℃を基準として10℃～30℃の補正表が記載しております。

◆付属品◆

共通付属品：取扱説明書 1部、ピュレット 1個、ドライバー 1本、布 1枚、レザーケース 1枚

EA776BY-21, -23, -24, -27, -28：蒸留水 1個

EA776BY-25, -26：規正用油・規正ブロック 1個

EA776BY-22：飽和塩水：1個

◆特徴◆

●環境に配慮した材質(非有害物質)

本体：アルミニウム合金、採光板：ポリカーボネイト、グリップ・接眼鏡帯：天然ゴム、プリズム：光学ガラス、目盛規正ネジ：ステンレス

●自動温度補正機能(10～30℃)

温度を気にせずに正しい測定が可能です。

◆測定できる液体種類◆

●EA776BY-21…糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液などの液体に。

●EA776BY-22…ソース、醤油、低糖ジャム、たれ、食用油などの中濃度液体に。

●EA776BY-23…果物の糖分(Brix)、水溶性切削剤の濃度に。高精度の測定が出来ます。

●EA776BY-24…低濃度用のだし汁、トマト果汁、スープに。高精度の測定が出来ます。

●EA776BY-25…はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなどの糖分の多い食品に。

●EA776BY-26…液糖、ジャム、マーマレード、食用油などの中高濃度液体に。

●EA776BY-27…糖度(Brix)0～50%の濃度の液体の濃度を測定することが出来ます。また、混濁しているサンプルの測定などにも適しています。

●EA776BY-28…0.0%～28.0%の食塩水濃度、漬物仕込み時の食塩水濃度、海産物洗浄用などの食塩水の濃度に。

温度補正表

[illegible]