

EA770B

(スモークテスター)

- ◆ 空気を汚染する可能性のほかに、煙は熱交換する面にススの堆積を引起し、燃焼効率の悪化によって燃料の無駄遣いにつながります。
ススは熱交換の熱伝導性を減少させる断熱材になります。煙の量が多いのは不完全燃焼の徴候で、空気の流れが不十分、燃えすぎ、オイルが適合しない、燃焼装置の設計が悪い、ノズルが汚いなどの原因が考えられます。
- ◆ ピストンロッドを10回引くと、一定量の排ガスが、排ガス管の測定ポイントから吸込まれます。
金属のチューブからガスのサンプルがポンプシリンダーに吸込まれる途中でガスはフィルターペーパーを通ります。
フィルターペーパーについての煙のシミとスモークチャートと比較して、煙の濃度を判断してください。

<セット内容>

本体×1個、スモークチャート×1個、フィルターペーパー×10枚

