

EA115KA-40 ポンプ凍結防止キット

高圧洗浄機の長期保管時に
ポンプの凍結や腐食を防止します。



- ・ 内容量...100ml
- ・ 付属品...注入ノズル、
凍結防止剤(100ml/約4回分)、
ホース(700mm)
- ・ 弱アルカリ性
- ・ -15 の気温まで効果があります。
- ・ 対応機種...EA115K-50、-60、
KB-50、-60、KM-2、-3A、
-5、-6、KP-1、-2、-5A、-6A、
KR-1

凍結防止キットの使い方

1. 機械を止めて、高圧ホースおよび給水ホースを取り外してください。
2. キット内の透明ホースの取付ナットを高圧洗浄機本体の吐出口にしっかりと取り付けてください。
3. 透明ホースを持ち上げ、凍結防止剤をカップリング部分からホースが満杯になるまで入れてください。
4. 中の液が漏れないように注意しながら、カップリング部分を高圧洗浄機本体の給水口にしっかりと取り付けてください。
5. 高圧洗浄機を約30秒間作動させてください。その際、30秒以上作動させると、温度や圧力が上昇し故障の原因となりますのでご注意ください。
6. 約30秒間の作動の後、洗浄機を止めてください。
7. 冬季期間中など長い間機械の作動を行わない場合は、透明ホースをつけたままにしておくほうが、より効果的です。
8. そのまま、本体を屋外に保管してください。
高圧ホース、ノズル、給水ホースについても水をしっかり抜いて保管してください。
次に高圧洗浄機をご使用になる時には、そのままホースを外して中の液体を流してからお使いください。

