

EA119-31(アルカリ性アルミフィンクリーナ)

〈特長〉

- ・アルカリ性(PH13.0以上)
- ・強カタイプアルミフィンクリーナーの欠点である洗浄時のムセを抑え、作業性をアップした洗浄剤です。
- ・アルミを侵さず、材質に対して安心して使用できます。
- ・ガンコな油汚れやタバコのヤニ等を簡単に除去します。
- ・空気清浄機等のコネクター洗浄にスタミナがあり経済的です。

- ・容量…10kg

〈使用方法〉

・スプレー洗浄の場合

1. 水で10～20倍に希釈し、スプレー洗浄を行い、10分間放置して下さい。
2. 洗浄後、水で十分に洗い流して下さい。

・つけ置き洗浄の場合

1. 40℃の温水で10～20倍に希釈し、つけ置き洗浄を30分間行って下さい。
2. 洗浄後、水で十分に洗い流して下さい。

・超音波洗浄器使用の場合

1. 40℃の温水で10倍に希釈し、5～10分間洗浄して下さい。
2. 洗浄後、水で十分に洗い流して下さい。

※いずれの洗浄の場合も、水洗い後シルバーリンス剤(EA119-35)で処理しますと、長期間快適な運転が持続します。

※洗浄廃液は作業終了後、シルバー排水中和剤ECO(EA119-36)でpH調整を行い法令に従い、処理を行って下さい。



警告

- ・**飲用不可**—人体に害がありますので、飲まないで下さい。
- ・**目に危険**—目に入ると失明する恐れがありますので、十分に注意して下さい。
- ・皮膚を傷める恐れがありますので、必ず保護手袋をご使用下さい。
- ・むせるなど、刺激がありますので、噴霧液を吸入しないで下さい。
- ・子供の手の届かない所に置いて下さい。