




EA640TD - 11
(スパークテスター)

- イグニッションシステムの目視検査ができます。
- スパークプラグとプラグワイヤーの間に取り付けてください。
- 本体長 121mm コード長 300mm
- 重量 120g



(使用方法)

エンジンを切りプラグからプラグコードを抜きます。
 スパークプラグにテストコードの接続口(メス)を
 取り付けます。
 (ストレートか90°は状況に応じます。)
 テストコードのもう一方の接続口をテスターの
 端末(オス)に取り付けます。
 テスターのもう一方の端末をプラグコードに
 差し込みます。
 エンジンを始動しテスターをチェックします。
 全てのプラグに対して上記の手順を繰り返してください。



テスト結果と診断

エンジンが始動しない。
 テスターが点滅しない。 → イグニッション
 システムの点検

エンジンが始動しない。
 テスターが点滅する。 → 燃料系統の点検

エンジンが始動する。
 テスターがまばらに点滅する。 → プラグが汚れているか
 イグニッションシステムの劣化

エンジンがスタートする。 → イグニッションシステムの劣化
 エンジン回転数上がるほど
 テスターの点滅が暗くなり、
 まばらになる。

- 各自動車のマニュアルを参考にしてください。